

### **DRVO U ENTERIJERU – ZIDNE OBLOGE**

Drvene obloge su neprvazidljene kod oblaganja zidova zbog termičke i zvučne izolacije kao i estetskih svojstava u odnosu na druge materijale. Izbor odgovarajuće obloge zavisi od veličine prostorije, položaja vrata i prozora i odabira nameštaja za prostoriju.

Vertikalno postavljanje obloga prividno povećava visinu prostorije pa se koristi kod nižih prostorija, tamnije drvo upija svetlost, dok se svetlijim drvetom postiže bolja vidljivost i jasnoća. Neke obloge se stavljaju preko potkonstrukcije na zid, a neke se postavljaju na njega.

Kod oblaganja zidova i plafona, drvo se može koristiti u vidu: lamperije, laminatnih obloga, drvenih talpi, oblica i poluoblica. Pored ovoga, kod oblaganja ili uređenja plafona mogu se koristiti i drvene grede.

- Drvene grede pored funkcije nosivosti, imaju i estetsku funkciju, čineći prostor prijatnijim za boravak. Drvo se u ovom slučaju može koristiti kao primarni materijal ili u kombinaciji sa drugim materijalima.



- Lamperija označava drveni panel, sastavljen od obrađenih dasaka zajedno sa ramovima, reljefima, koji čine deo zidnog dekora. Drvene lamperije su bile prestižna dekorativna obloga nekada, a i danas bilo da su neobrađene, bajcovane ili bojene, lamperije ostaju veoma cenjen zidni dekor.



- Rustični izgled zidova može se postići kombinacijom starih drvenih greda, grubo obrađenih poluoblica ili oblica, i kamena i cigle.



Veoma popularne su i zidne obloge od ploča na bazi drveta (medijapan, iverica...). Dekora je pregršt, tako da mogu udovoljiti svim ukusima.



Zidne obloge se prave i od univer ploča formatizovanih na određenu meru i kantovanih debljom ABS trakom. Svaka ploča na bočnim stranama mora biti izbušena za keks-vezu, kako spojevi ne bi bili vidni kada se ploče postave na zid. Sa zadnje strane ploče se pričvrste metalne spojnice koje su ravne i koje će služiti za spajanje ploča za zid dok ih drveni keksovi spajaju jedan za drugi.



Drvene zidne obloge se razvrstavaju prema visini postavljanja u 3 grupe:

1. nisko oblaganje – se postavlja do visine prozora pa se
2. poluvisoko oblaganje - ima minimalnu visinu od 160cm. Nije poželjno da se vidisina obloge završava u visini očiju. U ugostiteljskim objektima se vrlo često za gornju lajsnu postavljaju čiviluci ili police.
3. visoko oblaganje – ide od poda do plafona

